

SHARP®

LED 電球 操作説明書

E26 口金 一般電球タイプ
(光色切替モデル)

DL-LA51K (LDA6-G/K*)

DL-LA42K (LDA7-G/K*)

DL-LA51V (LDA7-G/V*)

このたびは、LED電球をお買いあげ
いただきまして、まことにありがとう
ございました。

ご使用前にパッケージに記載された
LED電球の仕様、安全上のご注意、
ご使用上のご注意内容と、この操作
説明書をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。そのあと保存し、
必要なときにお読みください。

*(一社)日本電球工業会規格(JEL800)に基づく形式表示

光色の切り替えに関する操作説明

点灯状態で壁スイッチを素早く(約1秒以内)切→入すると、
LED電球の光の色が切り替わります。

(消灯後4秒以上経過し、再び点灯すると、
消灯する前の光の色で点灯します)



ご注意

複数のLED電球を1つの壁スイッチで操作される場合のご注意

- 1個の壁スイッチで、2個以上のLED電球を操作すると、光の色が
そろわない場合があります。
光の色がそろわない場合は、下記のリセット操作をしてください。

【リセット操作】

点灯状態で壁スイッチを素早く(約1秒以内に)
切→入を2回繰り返すと、光の色が下記の色にそろいます。

DL-LA51K：さくら色

DL-LA42K：さくら色

DL-LA51V：電球色

※裏面も必ずお読みください。

光色切り替え操作時のご注意

- 短い時間で連続して色を切り替えたり、リセットの操作をすると、切り替え機能が正常にはたらかなかったり、スイッチ回路に影響を与える可能性があります。

切り替え操作やリセット操作は、少し間をあけて(約4秒程度)
おこなってください。

- 周囲温度が低い場合(約0℃以下)、ごくまれに切り替えが正常にはたらかない可能性があります。
その場合は、LED電球点灯後、1分程度してから操作してください。
- 調光機能の付いた電球器具や回路には、使用できません。
[調光:電球の明るさを変える機能] (100%点灯も使用不可)

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
PCI・LED照明事業推進本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

※表面も必ずお読みください。