

安全のため、取り付け・取り外しの際には電源を切ってから行ってください。

## ご使用方法

**照明器具（各部名称）**

付属品

**ランプは付属していません。**  
口金E26、消費電力60Wまでのランプをご使用ください。  
※調光式壁スイッチの電源に取り付ける場合は、調光器の仕様や定格容量をご確認のうえ、必ず調光対応のランプを使用してください。

**■取付できる配線器具**

※上記の配線器具がない場合は、工事が必要となる可能性があります。

**取付方法**

**警告** 取り付けが不完全な場合、落下の原因になります。

※取り付け、取り外しの際は必ず壁スイッチの電源を切り、濡れた手で触らないでください。  
(感電の原因になります。)

**1** 取り付け前に壁スイッチを「OFF」にし、天井の配線器具にワンタッチアダプターを取り付けてください。  
①位置を合わせます。  
ワンタッチアダプターのツメ(2ヵ所)を配線器具のスライド穴に入れてください。  
②カチッと音がするまでワンタッチアダプターを時計回りに回して取り付けます。  
確認 ボタンを押さずに逆時計回りに回して外れないことを確認してください。

**2** ワンタッチアダプターに取付金具を取り付けてください。  
ワンタッチアダプターに取付金具の穴を合わせ、押し上げます。  
※配線器具により取付金具の固定位置が異なります。下図を参考に押し上げてください。  
その際、取付金具が天井に接するように取り付けてください。

**カチッと1度**  
音がするまで押し上げ、  
ワンタッチアダプターの  
レバーをロックの方に  
カチッと音がするまで  
押します。

ワンタッチアダプターのツメが取付金具の穴より下に見えている。

**■取付できる配線器具**

**3** シーリングカバーの内側にある落下防止チェーンを取付金具に引っ掛けしてください。

接続コネクター(凸)  
接続コネクター(凹)  
シーリングカバー  
取付金具  
落下防止チェーン

**4** ワンタッチアダプターから出る接続コネクター(凸)を、器具から出ている接続コネクター(凹)に接続してください。

取付金具  
シーリングカバー  
取付ナット

**5** シーリングカバーの穴に取付金具の4本のビスを通して、取付ナットで固定してください。

**6** ソケット正面に向かってランプ(別売)を時計回りに回し、本体に取り付けてください。  
※取り外す際は、逆時計回りに回し取り外してください。

**7** 壁スイッチの電源を「ON」にした後、スイッチコードを下に引き、照明器具を点灯してください。

**照明器具を取り外す**

※器具を取り外す際は、先にランプを取り外してから行ってください。

**1** 照明器具が落ちないように支えながら取付ナット(2ヵ所)を全て外します。

**3** 取付金具が落ちないように支え、ワンタッチアダプターのレバーをロック解除の方に押し、金具を外します。

**2** シーリングカバーをゆっくりと下げて接続コネクターと落下防止チェーンを外し、シーリングカバーを取り外します。

**4** ボタンを押しながら、逆時計回りに回しワンタッチアダプターを外します。

**ご使用上に関するお知らせ**

- 壁スイッチの電源が「OFF」の状態では本体のスイッチコードの操作ができません。「ON」になっているか確認してください。
- ワンタッチアダプターと、本体の接続コネクターがつながっているか確認してください。

**点灯方式(三段階点灯)**

●スイッチコードを引いたびに、点灯状態が下記のように切り替わります。

**全灯 → 外側2灯 → 内側2灯 → 消灯**

**仕様**

製品型番	DCLX03
口金	E26
灯数	4灯
適用光源の定格消費電力	1灯あたりLED電球25Wまで
定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz

スイッチ	引きひも式
本体寸法	約W800×H320×D160mm
本体質量	約2000g
スイッチコード長	約80cm
付属品	ワンタッチアダプター

●使用環境によりラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本製品と各種機器を離してご使用ください。  
●商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
●万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取扱い替え致します。  
それ以外の責任は負い兼ねます。