



# 空調服・ファン

FAN03・FAN03M・FAN03L・FAN03XL 共通 取扱説明書

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書は必要なときいつでもご覧頂ける場所に大切に保管してください。

※空調服とファンは別売りになります。

この製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。  
市販の12V/0.7A以上のPD対応バッテリーをご使用ください。  
お手持ちのモバイルバッテリーの注意事項を必ずお読みになり  
ご使用ください。



## 安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防ぐため、必ずお守り頂くことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

**警告** 死亡や重症を負うおそれがある内容を示します。

**注意** 人が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定される内容を示します。

■お守り頂く内容を次の図記号で説明しています。

**禁止事項** 明記してあります。

**必ず守る** 行為を明記してあります。指示通りに行ってください。

### 警告

●USBプラグをはずすときは、USBケーブルを持たず、プラグ部分を持って抜いてください。  
感電やショートなどによる発火の危険があります。

●使用中、USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが発生するようときは、直ちに使用を中止し、弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。

**必ず守る** ●損傷したプラグやケーブルは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

●USBプラグなどのホコリは定期的に除去してください。  
湿気などで絶縁不良となり、火災の危険があります。

●お手入れや保管の際は、USBプラグをモバイルバッテリーから抜いてから実施してください。  
感電ややけどの危険があります。

●使用時は必ずインナーウェアを着用してください。

●長時間連続して、体に当てないでください。  
体調をくずしたり、脱水症状を起こす危険があります。

●本製品を着用しファンを起動したまま取りはずさないでください。  
急に体温が奪われ重大な健康上の障害が発生する場合があります。

**禁止** ●サウナなど、温度が40°Cを超える環境では使用しないでください。  
熱を吸い込み、火傷を負うおそれがあります。

●USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしないでください。  
火災や感電の危険があります。

●損傷したプラグやケーブルは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。プラグやケーブルが破損したときは直ちに使用を中止し、弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。

●USBプラグは根元まで確実に差し込み、損傷したUSBプラグ、USBケーブルは使用しないでください。  
火災や感電の危険があります。

●濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。  
感電やけがの危険があります。

●使用時以外はUSBプラグを差したままにしないでください。  
絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの危険があります。

●持ち運び時や保管時にUSBケーブルを引っ張らないでください。  
ケーブルが断線して、ショートなどによる感電や火災の危険があります。

●異常時(こげ臭い、発煙など)はUSBプラグを抜き、使用を停止してください。  
火災や感電の危険があります。

**禁止**

●USBケーブルを引っ張った状態で使用しないでください。  
ケーブルが断線して、ショートなどによる感電や火災の危険があります。

●水につけない、水をかけないでください。  
ショートによる感電や故障の危険があります。

●本体のすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。  
内部に触れ、感電やけがなどの危険があります。

●発熱器具の近くに置かないでください。  
樹脂部分が溶けて引火の危険があります。

●灯油、ガソリン、シンナーなど引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のものそばでは使用しないでください。  
火災の危険があります。

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。  
けがや感電の危険があります。

## ⚠ 注意

● 次の場所では使用しないでください。

- ガスレンジなど、炎の近く。
- 引火性ガスのあるところ。
- 雨や水のかかるところ。
- 高温、多湿、ホコリの多い場所。

炎の立ち消え、引火爆発やショートなどによる感電や火災の原因となります。



禁止

● 風の流れをさえぎるような場所で使用しないでください。ホコリや金属粉の多い場所で使用しないでください。

故障、発煙、発火の原因となります。

● スプレーなど殺虫剤をかけたり、油・薬品を使う場所で使用しないでください。

樹脂や塗装が変質したり、破損の原因となります。

● カーテンの近くや、洗濯物の下で使用しないでください。  
ファンカバーの中に吸い込まれ、羽根の傷やけがの原因となります。

● 本製品の上に衣類を着用しないでください。  
ファンが塞がれ空調効果が得られません、また、故障の原因となります。



禁止


● 本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。  
火災や故障のおそれがあります。

● お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。  
本製品に傷がつくおそれがあります。


● 洗濯をする際は必ずファン、USBケーブルを取りはずし、ベストのみを洗濯してください。

## 各部名称

### ■ 外観



### ■ 内観



## お手入れ方法

リングはかたくしぼった布で汚れをふき取ってください。  
ファン本体は市販のエアードスターでほこりを取り除いてください。

## ファンの取付方法

### 着用前の準備

#### ● 電源の準備


- 市販のDC12Vリチウムイオンバッテリー（別売）をご用意ください。
- バッテリーは必ず充電をしてください。

#### ● ファンの取付け

① ファン表の保護フィルムは剥がしてください。  
ファンからネジ式リングを回しながら取りはずします。


② リングを取りはずす

ファンからネジ式リングを回しながら取りはずします。




③ ファンをウェアに取付ける

ウェアの内側からファンを通します。  
ファンの向きはケーブルの差し込み口がウェアの下側を向くように調整してください。



④ リングを取り付ける

ベストの左右ファンの穴にリングを通し、回してウェアにしっかり固定してください。




リングを傾けて取り付けると、固定されず脱落の原因になります。



⑤ ファン、バッテリーにケーブルを取付ける

ケーブルを右図のように配置し、長いケーブルだけをケーブルホルダーに通します。

⚠ ケーブルのプラグは、バッテリーとファン側のサイズが異なります。必ずファンから取り付けてください。差し間違いは破損の原因となります。





ケーブルホルダー

⑥ プラグを左右のファンとバッテリーに差し込んで接続します。

ファンにプラグを差し込むときは、図1の向きで差し込み、左右どちらかに90°倒して固定してください。図2

⚠

- 図1以外の向きでプラグを差し込むとプラグの左右にある凸部がファンに接触し、取付けることができません、
- ラバーキャップが差込口に差し込まれているときは、抜き取って収納位置に差し込んでください。




⑦ ケーブルを固定する

マジックテープまたはボタンで長いケーブルをウェアからはみ出さないよう止めてください。

⑧ バッテリーをポケットに収納する


ウェアの内ポケットにバッテリーを入れ、ポケット口のボタンを閉じてください。

⚠ ウェアからはみ出たケーブルやバッテリーは、けがなどの事故や破損の原因となります。



ご使用方法

スイッチの電源ボタンを押すとファンが回りだします。電源ボタンを押すごとに『強』・『中』・『弱』・『OFF』の順に切り替わり風量の調整ができます。




主な仕様

ベスト 素材: ポリエステル100%  
 ベスト サイズ展開: M・L・XL  
 ファン 定格電圧/電流: DC12V/0.7A  
 本体 寸法: ファン / 約φ108×H40mm  
 本体 質量: ファン / 約237g

※数値は当社測定値(一部除く)になります。  
 ※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なしに変更させて頂くことがありますのでご了承ください。  
 ※万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。(当社保証規定によりお買い上げ日から1年以内)  
 ※本製品は安全に配慮して設計されていますが、誤った使い方をすると思わぬ事故に繋がりが危険ですので、必ず正しい使用方法でご使用ください。

サイズ表



サイズ mm	① 着丈	② 肩幅	③ 胸囲	④ 袖幅
M	65	43.5	58	22.5
L	67	45.5	60	23.5
XL	69	47.5	62	24.5